

JLPA

民生用バルクローリ取扱基準

JLPA 205-2 : 2011

見
本

平成 23 年 11 月 25 日

社団法人 日本エルピーガスプラント協会 技術委員会 審議

(社団法人 日本エルピーガスプラント協会 発行)

目 次

1. 総 則	1
1.1 適用範囲	1
1.2 関連法令又は適用規格	1
1.3 定 義	1
1.4 充てん設備によるバルク供給システムの概念	2
1.5 充てん設備及びバルク容器又はバルク貯槽の各部の名称	2
2. 点検, 整備及び修理	7
2.1 車両の点検	7
2.2 充てん設備の日常点検	7
2.2.1 移動開始前及び移動終了(車庫に保管)時の日常点検	7
2.2.2 充てん設備への充てん(LPガスの積込み)前及び充てん後の点検	9
2.2.3 充てん作業中における充てん設備の点検	9
2.3 充てん設備の定期点検	9
2.4 整備及び修理	9
2.5 携行資材等の点検	10
3. 運行上の安全対策	10
3.1 一般的注意事項	10
3.2 安全運転	10
3.3 禁 煙	11
3.4 駐 車*	11
3.5 夏季の運行	11
3.6 移動する者に必要な資格*	11
3.7 移動の制限その他の注意事項	11
4. 充てんに関する作業	12
4.1 充てん作業フロー	12
4.2 バルクローリの停車時における確認事項	17
4.3 充てん作業前の安全対策	17
4.4 充てん作業中の措置	18
4.5 充てん作業後の措置	19
4.6 作業の停止	19
4.7 積込み作業	19
4.8 充てん作業*	20

5.	非常時における対応	22
5.1	非常時の連絡体制*	22
5.2	非常時における具体的な措置対応	22
6.	充てん設備の使用の本拠の所在地*	22
7.	届出・維持管理*	22
8.	帳簿等	24
付表	1 関連法令又は適用規格	25
	2 充てん設備のトラブル・事故に対する措置内容	27
	3 供給設備のトラブル・事故に対する措置内容	29
	4 バルク供給関連法令規制概要 液石法（一般消費者等向け）	30
附属書	1 充てん作業における標準作業手順 （バルク貯槽及びバルク容器への充てん）（一例）	33
	2 充てん設備の日常及び定期点検表	40
	3 運転者携帯のイエローカード	45
	解 説	49
	*印は、民生用バルクローリ取扱基準 解説 参照	